

MSP シリーズ 神音

フォノイコライザアンプ

EQA01042P

取扱説明書

Macy Sound Products

MSPシリーズ神音(series Kanon001) フォノイコライザアンプ(EQA01042P)をお買い上げいただき誠に有難うございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お手元に大切に保管してください。

使用上の注意

- ・ 本製品には、音量調整がありません。必ず音量調整機能(ボリューム等)がある機器に接続してください。


レコードプレーヤーを再生状態で本製品の電源を入れる際は、音量の設定を確認するなどの注意をお願いします。

- ・ 使用開始後、異臭及び機器に何らかの異常が見られる場合、他の機器に明らかに影響を及ぼしていると思われる場合は、ただちに電源ケーブルを外して、お買い上げ販売店までご連絡をお願いします。
- ・ 異常に熱くなったり、異臭がしたり、煙が出たりした場合は、すぐに電源ケーブルを本体から抜いてください。
- ・ 修理・改造・分解はしないでください。感電や事故等の原因となります。


使用上のお願い

- ・ 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障や事故の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。
- ・ 本製品をほこりが多いところや直接日光があたるところ、水気多いところに置いたり、使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ 長期間使用しない場合は、電源ケーブル、またはACアダプタを抜いて通電を停止しておいてください。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

各部の名称と機能




外形寸法 (単位:mm)



接続のまえに

- ・ 接続前に、接続する機器の電源を必ず切ってください。
- ・ 本製品の電源(ACアダプタ)を差し込む前に、接続した機器のボリュームをしばってください。
- ・ 接続する各機器の左右(LEFT・RIGHT)を間違えないように色を合わせて接続してください。
- ・ レコードプレーヤーにアース端子がある場合は、必ず接続してください。
- ・ 接続する各機器の取扱説明書を合わせてお読みください。

接続手順



機器仕様

項目	内容
型式	EQA01042P
入力端子	フォノ入力RCAジャック(ステレオ)
出力端子	ライン出力RCAジャック(ステレオ)
音量調整	調整不可
入力インピーダンス	47k Ω
電源	DCジャック(DC15V 外径:5.5mm・内径:2.1mm)
外形	W106×H41.5×D131(mm 突起物含む)
重量	371g(本体のみ)

故障かなと思ったら

▶ 音が出ない

- フォノ入力端子のRCAプラグケーブルが正しく挿入されているかご確認ください。
- ライン出力端子のRCAプラグケーブルが正しく挿入されているかご確認ください。
- 電源入力端子のプラグケーブルが正しく挿入されているかご確認ください。
- 接続する各機器が正しく動作しているかご確認ください。
- 以上に問題ないことが分かれば、装置の故障が考えられます。保証書記載の連絡先へご連絡下さい。

▶ ハム・ノイズがひどい場合

- アース端子の配線が正しく接続されているかご確認ください。
- 以上に問題ないことが分かれば、装置の故障が考えられます。保証書記載の連絡先へご連絡下さい。

Macy Sound Products

〒190-0013 東京都立川市富士見町6-45-14

電話番号042-512-9811